





Reinigen der Glaskanten
(z.B. Art. Nr. T-REINIGER)
Clean the edges (e.g. Art. no. T-REINIGER)



Die Folie **NICHT** von der
oberen Kante abziehen!
DO NOT detach the protective
film from the top!

Cirka 2 cm vom
oberen Ende lösen!
*Detach the protective film
approx. 2 cm from the top!*

Die Folie ca. 2 cm vom oberen Ende lösen
und danach abziehen.
*Detach the protective film approx. 2 cm from the top
and remove it afterwards.*



Mindestens 12 Stunden
Trocknungszeit
*12 hours drying time
at least*

Andrücken der Dichtung am besten mit einem
Dichtungsroller (z.B. Art. Nr. KFD-ROLLER)
*For optimal results press on the tape with a roller
(e.g. Art. no. KFD-ROLLER)*